

Термочехлы предназначены для эксплуатации только в вентилируемых (продветриваемых) помещениях, с обязательным движением воздуха!

Перед установкой термочехлов необходимо максимально выровнять температуры поверхности оборудования и окружающей среды:

Вариант 1:

- слить воду из системы;
- подождать 30 мин;
- насухо вытереть поверхность оборудования;
- установить термочехлы на оборудование;
- запустить воду в систему.

Вариант 2:

- не сливая воду из системы, прекратить водоразбор (не пользоваться водой) минимум на 2 часа.
- насухо вытереть поверхность оборудования;
- установить термочехлы на оборудование.

УХОД:

Для стирки термочехлов используйте химчистку, но можно постирать и в домашних условиях. Стирать в тёплой воде (не выше 30 градусов) со щадящим моющим средством, например, детский порошок. Стирка в машинке - в режиме деликатной стирки. Термочехлы стираются в два этапа: сначала стираем наружную поверхность, а затем, вывернув их наизнанку, повторяем процесс стирки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУЧНОЙ СТИРКЕ:

В чистый большой таз или в ванну набрать воду температурой до 30 градусов. Добавьте нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена. Изделие уложите в таз и держите покрытым водой 10-15 минут. Слейте грязную воду. Ополаскивать изделие с помощью душа. Термочехлы не отжимать и не скручивать.

СУШКА

в сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от солнечного света. Прямых солнечных лучей лучше избегать.

сушить нужно с обеих сторон, периодически выворачивая наизнанку и обратно.

нельзя гладить утюгом (и в этом нет необходимости).

ВНИМАНИЕ!

Использование термочехлов в непроветриваемых или невентилируемых помещениях (без движения воздуха) может быть неэффективно!